

# SCC-330T

절단길이		
후진위치		
032-525-0216		작업중

적재함을 전진 / 후진 시킵니다.

**절단길이** 절단길이의 수치를 입력합니다.  
:절단 최대치는 40mm입니다.

**후진위치** 적재함의 후진 위치를 지정합니다.  
:후진 위치의 최대치는 칼에서 부터 650mm 입니다.

**작업중** 기계의 현재 상태(작업중, 문열림, 서보이상 등)를 표시해 줍니다.  
:상태표시창에 서보이상이 표시된 경우 전원을 차단하고 10초 이후에 다시 전원을 공급합니다.

### <절단길이 및 후진위치의 수치 입력>

- 수치 표시창을 터치하면 다음과 같은 창이 나타납니다.  
:단, 수치변경은 수치표시창이 활성화 되어 있어야 가능합니다.  
:수치표시창이 활성화 되면 표시창의 배경색이 나타납니다.
- 수치입력을 완료한 후 **ENT** 버튼을 누릅니다.  
:수치 입력을 한 후 'ENT'버튼을 누르면 초기화면으로 전환됩니다.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CLR	0	.
ESC	-	ENT

**CLR** :입력한 수치를 삭제하고 수치값을 '0'으로 바꿉니다.  
**ESC** :수치값을 변경하지 않고 화면을 초기화면으로 전환합니다.