



칼교환방법

1. 도어를 연다
2. 비상정지버튼을 누른다.
3. 스페너를 이용하여
칼을 그림과 같도록 돌려준다.
4. 비상정지를 해제한다.
5. 칼체결볼트를 풀고 칼날을 분해한다.

칼조립

1. 칼날을 끼우고 체결볼트를 잠근다.
2. 비상정지버튼을 누른다.
3. 스페너를 이용하여 칼을 회전시켜
도마에 닿는지 확인한다.
4. 도어를 닫고 비상정지를 해제 후 작업한다.

주의 사항

- * 교환시 다른사람이 스위치를
누르지 않도록 한다.
- 칼날을 만지지 않도록 주의 한다.
- 칼을 떨어트리지 않도록 주의 한다.