


다이서 MCD-380N

각부명칭



조작방법



1. POWER 스위치를 누른다

(스위치를 누르면 POWER LAMP가 점등됩니다.)

2. 1ST/CONV' 을 ON 위치로 돌린다

1차칼과 입구 컨베어와 출구컨베어가 회전한다

(POWER LAMP에 불이 들어와있지 않으면 동작하지 않습니다.)

3. 2ND CUTTING 을 on 위치로 돌린다

2차회전칼날이 회전한다.

4. 속도조절 볼륨을 돌려서 2차회전칼날의 속도를 조절한다.

5. 비상정지버튼을 눌러 기계의 작동을 멈춘다.

화살표방향으로 돌려서 비상정지를 해지한다.